

Manutenção de Rotina

Certifique-se de realizar as atividades de manutenção para o equipamento dependendo da frequência de operação ou periodicamente conforme o seu uso do equipamento por um longo tempo enquanto mantenha sua exatidão de impressão.

Quando este equipamento não é utilizado por longo tempo



- Certifique-se de desligar a chave de energia principal na lateral deste equipamento. (☞ P.1-4)
- Remova a mídia sendo ajustada.

Precauções na limpeza



- Nunca desmonte este equipamento. A desmontagem deste equipamento pode resultar em risco de choque elétrico ou dano a este equipamento.
- Evite a entrada de umidade neste equipamento. A umidade dentro do equipamento pode resultar em risco de choque elétrico ou dano a este equipamento.
- Antes de iniciar o trabalho de manutenção, certifique-se de desligar a chave de energia principal e desconectar o cabo de alimentação; do contrário, pode ocorrer um acidente inesperado.
- Não use gasolina, thinner, ou qualquer agente químico contendo abrasivos. Tais materiais podem deteriorar ou deformar a superfície das coberturas.
- Não aplique óleo lubrificante ou similar em qualquer peça interna deste equipamento. Tais materiais podem provocar falha do mecanismo deste equipamento.
- No caso de água ou álcool misturados na tinta de secagem por UV (tinta UV), poderá ocorrer floculação. Certifique-se de não colocar água ou álcool não apenas no bico, mas também próximo à cabeça.
- Este equipamento usa tinta de secagem por UV (tinta UV). No cuidado diário, certifique-se de colocar óculos de proteção e luvas fornecidos.

